

КНОПКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА




















КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

REXANT

Клавишные (рокерные) выключатели предназначены для коммутации электрических цепей напряжением 12-250 В. Применяются в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в сетевых фильтрах и удлинителях, аудиооборудовании, блоках питания, электроустановках на различных производствах, автомобилях, и многих других местах).

КЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 12 В

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-2170	Выключатель клавишный RWB-206-1, SC-768	15 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2171	Выключатель клавишный RWB-206-1, SC-768	15 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2172	Выключатель клавишный RWB-206-1, SC-768	15 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2173		15 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2580	Выключатель клавишный RWB-215, MIRS-101E-8C/D	16 А	12 В	3	ON-OFF	Да
	36-2590	Выключатель клавишный RWB-224, SC-214	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2591	Выключатель клавишный RWB-224, SC-214	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2592	Выключатель клавишный RWB-224, SC-214	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2593	Выключатель клавишный RWB-224, SC-214	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-4410	Выключатель клавишный ASW-01	20 А	12 В	5	(ON)-OFF-(ON)	-
	36-4420	Выключатель клавишный ASW-02D	20 А	12 В	5	(ON)-OFF-(ON)	Да

	Артикул	Наименование	Сила тока	Напряжение	Количество контактов в контактной группе	Тип переключения	Наличие подсветки
	36-4430	Выключатель клавишный ASW-21D	20 А	12 В	6	(ON)-OFF-(ON)	Да
	36-4440	Выключатель клавишный ASW-17D	35 А	12 В	4	ON-OFF	
	36-4441	Выключатель клавишный ASW-17D	35 А	12 В	4	ON-OFF	
	36-4442	Выключатель клавишный ASW-17D	35 А	12 В	4	ON-OFF	
	36-4443	Выключатель клавишный ASW-17D	35 А	12 В	4	ON-OFF	
	36-2174	Выключатель клавишный RWB-206-1, SC-768	15 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2581	Выключатель клавишный RWB-215, MIRS-101E-8C/D	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2583	Выключатель клавишный RWB-215, MIRS-101E-8C/D	16 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2715	Выключатель клавишный RWB-523, ASW-20D-2	30 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2585	Выключатель клавишный RWB-214	20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2586	Выключатель клавишный RWB-214	20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2587	Выключатель клавишный RWB-214	20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2588	Выключатель клавишный RWB-214	20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2670	Выключатель клавишный RWB-523, ASW-20D	20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2671		20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2672		20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-2673		20 А	12 В	3	ON-OFF	
	36-4461	Выключатель клавишный RK1-06N	35 А	12 В	4	ON-OFF	
	36-4463	Выключатель клавишный RK1-06N	35 А	12 В	4	ON-OFF	